

Mobile Trommelsiebzanlage BEYER K 3500

zum Absieben von Kompost, Mutterboden und Hackschnitzel

Gewicht:	ca. 9,0 to.
Transport:	Anlage ist LKW-Anhänger mit 40er Zugbolzen
Aufbauzeit:	Ca. 0,5 Std
Siebtrommel:	Durchmesser 1500 mm
	Länge 4000 mm
Gesamtlänge 10 m – Gesamthöhe: 4 m – Gesamtbreite: 2,55 m	
Antrieb:	Dieselaggregat - Dieselelektrisch
Siebe:	Bemaschung nach Absprache 2 angebaute Haldenbänder - 2 Fraktionen Sortierband- Verleseband
Durchsatzleistung:	je nach Material
Ladehöhe:	2,70 m
Besonderheiten:	Radmobil - Druckluftgebremstes Fahrwerk TÜV-Zulassung 80 km/h Funkgesteuerter Kipprost - nur nach Absprache
Einweisung:	nach Absprache, Aufbau durch Fachpersonal notwendig!
	Bei Langzeitanmietung mind. 1 Tag Einweisung durch unser Fachpersonal
Tagesmietpreis:	595,00 EUR/Tag - bei max. 8 Betriebsstunden
Bedienpersonal:	78,00 EUR/Std.
Maschinenbruchversicherung:	35,70 EUR/Tag Abrechnung nach Wochentagen (4.000,-EUR Selbstbeteiligung pro Schaden) <i>Förderbandschäden sind bei der Maschinenbruchversicherung ausgeschlossen</i>
Betriebsstoff	(Diesel) wird nach Verbrauch abgerechnet
Hinweis	Preis ab Lager Alzenau – Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden

Transportpreise auf Anfrage - Selbstabholung möglich – LKW mit 40er Bolzen erforderlich.
Alle genannten Preise verstehen sich brutto, inklusive der gesetzlichen MwSt.



Mietbedingungen

Brech- u. Siebanlagen sowie Großmaschinen

Die Anlage muss von geschultem Fachpersonal für den Einsatz montiert, bedient und am Ende der Mietzeit demontiert werden. Für An- und Abtransport der Anlage zum bzw. vom Einsatzort, für den fachgerechten Auf- und Abbau der Anlage sowie zur Einweisung des Bedienpersonals werden Ihnen die anfallenden Kosten lt. Mietvertrag zusätzlich berechnet. Eine Mietwoche sind fünf Arbeitstage, ein Mietmonat sind 21 Arbeitstage. Die Tagesmiete wird auf der Grundlage von 8 Betriebsstunden berechnet. Jede weitere Stunde wird mit 1/8 der Tagesmiete berechnet. Der Mietpreis ist ohne Abzüge im Voraus zahlbar. Die Mietdauer wird gerechnet vom Versandtag bis zum Wiedereintreffen der Anlage bei der Firma Lothar Höfler, Alzenau. Arbeitsunterbrechungen, die nicht durch Fa. Lothar Höfler verschuldet sind, berechtigen nicht zur Mietminderung. Freimeldungen haben spätestens drei Werktage vor dem Termin per Fax zu erfolgen. Die Anlage ist während der Mietzeit in einem betriebsfähigen Zustand zu halten. Schäden sind sofort schriftlich zu melden. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung der Anlage sowie durch Ladegeräte bei der Beschickung der Anlage verursacht werden, trägt der Mieter. Nicht im Versicherungsumfang der Maschinenbruchversicherung enthalten sind sämtliche Schäden an Verschleißteilen wie z.B. Schlagleistenbruch, Druckplatten, Gurtschäden, sowie Schäden, die durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit entstanden sind.

Die Wartung der Anlage nach Betriebs- und Wartungsanleitung während der Mietzeit ist Sache des Mieters. Vor jedem Arbeitsbeginn ist eine Prüfung des Ölstandes und des Verschleißes des Brechraumes durchzuführen. Die Abschmierung ist gemäß Schmierplan einzuhalten. Die Kosten für Schmier- und Betriebsstoffe trägt der Mieter. Alle Mietanlagen werden mit einem vollen Dieseltank bereitgestellt, und müssen bei Rückgabe ebenfalls vollgetankt sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Betankung in Rechnung gestellt (1,80 € pro Liter Diesel netto).

Die Anlage ist bei Beendigung der Mietzeit vor der Abholung der Anlage zu reinigen und zu waschen. Die Kosten für eine unterbliebene Reinigung werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

Bei Anlieferung und Abholung der Anlage wird ein von beiden Seiten unterschriebenes Protokoll erstellt, in dem der Zustand der Anlage, Betriebsstunden und Lieferumfang dokumentiert wird.

Eine Verlängerung des Mietverhältnisses ist dem Vermieter spätestens drei Tage vor dem eigentlichen Mietende schriftlich bekannt zu geben.

Mieter und Vermieter – beide Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches – vereinbaren als Gerichtsstand: Aschaffenburg